
AS 5 Cl. 2M

Instrucciones de operación





AS 5

Índice

Datos generales	3
Exención de responsabilidad	3
Definición y principio de la función y normas de seguridad aplicadas	4
Cese de funcionamiento en caso de peligro	
Precauciones de seguridad / Medidas de control	4
Descripción del aparato	6
Datos técnicos	6
Datos técnicos del diodo láser	6
Volumen de suministro	7
Objetivos, aplicación adecuada	7
Revisión del aparato	7
Explicación de los símbolos gráficos	8
Conexiones y elementos de función	9
Indicaciones (LED, Pantalla)	10
Puesta en marcha	10
Activar el rayo de láser, energy-timer	10
Rayo piloto, diodos de control del láser	11
Desconexión del rayo láser	11
Control acústico	
Cargar los acumuladores	
Aplicadores (capuchones)	
Limpiezas/desinfección de las piezas de la caja	14
Limpiezas/desinfección/esterilización de los aplicadores (capuchones)	14
Mantenimiento/calibración	14
Eliminación	14
Garantía	
Electromagnetic compatibility - Warning instructions	15
Fabricante / Servicio	17

Datos generales

Antes de la puesta en marcha del aparato se deben leer minuciosamente el manual de información del usuario!

En el presente manual se describe el uso correcto del AS 5 y se indican los riesgos potenciales relacionados con su aplicación. Este manual debe ser leido y observado por todas las personas encargadas de operar, usar, prestar el servicio de mantenimiento y control del aparato.

Este manual se consideran siempre parte del aparato y tienen que ser adjuntas al entregar el AS 5 a otros.

Este aparato láser sólo debe ser operado por personal especializado, el cual ha sido entrenado en el manejo del mismo y con conocimiento acerca del potencial riesgo de la radiación de los rayos láser y del cumplimiento de las correspondientes regulaciones de prevención de accidentes (por ejemplo la regulación alemana BGV B 2 "Radiación de los rayos láser") y de la norma DIN EN 60825-1 "Seguridad de los productos láser. Parte 1: Clasificación del equipo, requisitos y guía del usuario".

En caso de que surjan preguntas en relación con la aplicación, favor contactar al suplidor/distribuidor o RJ-LASER.



REIMERS & JANSSEN GmbH

Tecnología Medical

Frohnacker 8, 79297 Winden, Alemania Tel. +49-7682-6558 Fax +49-7682-6558



service@rj-laser.com www.rj-laser.com

Certificado según EN ISO 13485:2003

Exención de responsabilidad

El AS 5 debe usarse únicamente para el propósito descrito en el manual de información del usuario y bajo supervisión !

El AS 5 debe usarse únicamente junto con componentes, aplicadores y materiales, los cuales están mencionados en estas instrucciones de operación.

El AS 5 debe estar en contacto con el paciente únicamente como aparato individual. La posibilidad de una conexión simultánea del paciente a otros aparatos tiene que ser excluida.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por la puesta en servicio o el uso del aparato y sus consecuencias no conforme con el presente manual de información del usuario.

El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones conforme al progreso técnico.

AS 5

Definición y principio de la función y normas de seguridad aplicadas

El AS 5 es un aparato láser terapéutico moderno de primera calidad, de la categorías de riesgo clase 3B, equipado con una microcomputadora. Los diferentes accesorios del AS 5 ofrecen al usuario una gran variedad de distintas aplicaciones de terapias láser. Favor de informarse adicionalmente por medio de la literatura técnica y en seminarios sobre el espectro amplio de la terapia láser.

Principio del funcionamiento

Por medio del AS 5 se transmite un haz láser monocromático, coherente a células y tejido. La energía de fotónos es absorbida por las células (entre otros mitocondria), lo que conlleva a un aumento del nivel de oxígeno. El resultado es un mejoramiento del metabolismo.

El AS 5 cumple con los requisitos de las siguientes normas de seguridad:

DIN EN 60825-1: 2003 Seguridad de los productos láser. Parte 1:

Clasificación del equipo, requisitos y guía del

usuario

DIN EN 60601-1-2 Compatibilidad electro magnético

Cese de funcionamiento en caso de peligro

Si se supone que el aparato ya no pueda ser utilizado sin peligro, el tiene que ser puesto fuera de servicio para estar seguro que no sigue operando y entregado a un taller especializado, autorizado por el fabricante, para su reparación. Este caso está dado si

la caja del enchufe-fuente de alimentación u otros componentes de la caja demuestran daños visibles,

el aparato ya no trabaja debidamente,

el aparato fue almacenado o transportado durante un período largo bajo condiciones negativas.

Precauciones de seguridad / Medidas de control

Atención - el uso del aparato o de la configuración de manera diferente a la aquí descrita puede conllevar a radiaciones peligrosas.

AS 5

Desconexión inmediata en caso de emergencia:

Desconectar el puente de codificación, activar el interruptor CONEXIÓN/ DESCONEXIÓN.

Personal:

El láser debe ser operado únicamente por personal especializado. Es necesario capacitar al personal en el manejo e informarlo sobre el potencial riesgo de la exposición a la radiación láser.

Lesiones por radiación:

Evitar la radiación del ojo o de la piel mediante radiación directa o reflexiones difusas. No mirar directamente a la abertura de la salida del rayo láser. Además no mirar directamente a la apertura con heramientas ópticas.

Protección contra el uso no autorizado:

Como protección contra el uso no autorizado, el AS 5 está equipado con un interruptor de llave (puente de codificación). El láser solamente puede ser operado con la llave insertada. Si el AS 5 no está en uso, la llave (puente de codificación) siempre debe ser quitada y guardada en un sitio separado del aparato para prevenir el uso no autorizado.

Precaucions de seguridad

No mirar directamente o con instrumentos opticos directamente a la aperture de los rayos.

Descripción del aparato

Datos técnicos

Aparato láser, tipo	AS 5	
Clase de láser (categoría de riesgo)	2M	
Clase de protección	IP 21 (protegido contra agua de	
	goteo)	
Componente de aplicación	Tipo B	
Valor absoluto de la incertidumbre de medida para el	10%	
rendimiento del láser		
Frecuencia de modulación	10 Hz (± 0,05%)	
Alimentación eléctrica correspondiente, cargador	Ansmann ACS 110 Traveller	
Peso del aparato manual	0,3 kg	
Peso de la fuente de alimentación	0,5 kg	
Medidas del aparato manual (L x A x Alto)	18 cm x 3 cm x 3 cm	

Condiciones de operación:	
Temperatura ambiente	+ 10°C – +30°C
Humedad del aire relativa	30% – 75%
Presión del aire	700 hPa – 1060 hPa

Condiciones de transporte y almacenamiento:			
Temperatura ambiente	-20° C – +40 C		
Humedad del aire relativa	30% – 75%		
Presión del aire	700 hPa – 1060 hPa		

Datos técnicos del diodo láser

	Longitud de onda emitida	NOHD *)m	Divergencia
la radiación emitida			del rayo
5	655	0,10	0,6

^{*)} NOHD: La distancia nominal de riesgo ocular para un láser determinado, es la distancia a la cual la exposición a la radiación iguala la exposición máxima permisible (EMP) apropiada para la córnea.

Para la descripción adicional, favor de observar las etiquetas de identificación y los respectivos accesorios!

Volumen de suministro

AS 5, llave (puente de codificación), cargador Ansmann ACS 110 Traveller, manual técnico, maletín.



Objetivos, aplicación adecuada

El aparato electrico AS 5 es destinado exclusivamente para irradiar pequenas areales.

Usa el láser sobre el areal que esta dedicada para la iluiminación.

Revisión del aparato

Para recalibrado el láser por favor devuelvelo al fabricante a (control de seguridad técnica).



REIMERS & JANSSEN GmbH

Tecnología – Medical - Láser

Frohnacker 8, 79297 Winden, Alemania Tel. +49-7682-6558 Fax +49-7682-6558




<u>service@rj-laser.com</u> <u>www.rj-laser.com</u>

Certificado según EN ISO 13485:2003


Explicación de los símbolos gráficos

*	Componente del tipo B (el dispositivo ofrece protección especial contra choques eléctricos, en particular con respecto a la corriente de fuga aceptable)
CE	El aparato cumple con el requerimiento de la directiva EN 60825-1.
i	Atención, fijarse en los papeles anexos (manual, etc.)!
	"Etiqueta de advertencia"
Pmax 5 mW	Etiqueta indicadora: Potencia de salida máxima y la longitud de onda emitida, así como el nombre y la fecha de publicación de la norma en la que se basa la clasificación del producto
Laser Aperture Laser Radiation Class 2M is Emitted From this Aperture Por esta abertura se emite Radiación láser Abertura láser	Etiqueta, exigidas según DIN EN 60825-1 para las instalaciones láser de la clase 2M.
LASER RADIATION Do not look into the beam directly or with optical instruments. CLASS 2M LASER PRODUCT EN 60825-1: 2001-11	Etiqueta, exigidas según DIN EN 60825-1:2001- 11 para las instalaciones láser de la clase 2M. Pegado al estuche del equipo.
Laser device AS 5 Type: 5655 IP 21 Prax: 5 ml/W 2: 6555 nm Current: 3xt,2 V nMH AAA comulator Nr: REIMERS & JANSSEN GribH Frohnacker 8, 79297 Winden	Placa de identificación con datos sobre la capacidad del láser, longitud de ondas y datos técnicos

Posición de los rótulos



Conexiones y elementos de función



Indicaciones (LED, Pantalla)

LED	Color	Estatus	Significado
L1/L2	rojo	luz intermitente	Piloto + láser brillan en el ritmo de la frecuencia o
		continuo	continuo después se pulsa la tecla START
L3	rojo	luz intermitente	Luz intermitente para dos segundos cuando se
		continuo	pulsa tecla START, después continuado
			advertencia de la radiación láser activada.
L4	rojo	continuo	Brilla después se pulsa la tecla
			Activar/desactivar
			Láser READY
L5	amarillo	continuo	Potencia de láser no esta correcto, excede de
			+/- 20%
L6	verde	continuo	Durante el cargo de las pilas

LED	Color	Estatus	Significado
Láser activo	Rojo	luz intermitente	2 seg. después de activar el rayo láser como advertencia de la radiación láser activada,
		continuo	Láser está activado
Piloto-LED	Rojo	continuo	Marca 2 seg. antes de la salida de la radiación láser el punto de contacto del rayo láser

Puesta en marcha

Interruptor de llave

Para la protección contra el uso indebido, el AS 5 está equipado con un interruptor de llave (puente de codificación). Introduzca el puente de codificación en el correspondiente dispositivo receptor del AS 5.

Interruptor de conexión y desconexión

El AS 5 se activa mediante el interruptor móvil al fondo.

Activar el rayo de láser, energy-timer

- 1. Pulsa la tecla **Start** muy corto y el láser apaga después 40 segundos (60 segundos en la versión dental) cuando el dedo queda a la tecla el láser apaga después de desplazar el dedo. El rayo piloto (**L1, L2**) indica la dirección del láser. La LED **L4, READY,** esta brillando.
- a) Con la tecla [Start cw] el láser emite rayo continuo (energía: 2 Joule con 50 mW).
- b) Con la tecla **[Start 10 Hz]** el láser emite una frecuencia de 10 Hz (energía: 1 Joule con 50 mW).
- L3 brilla continuo durante la activación del láser.
- L5 brilla amarillo cuando la potencia no esta correcto.

Rayo piloto, diodos de control del láser

Si la punta de salida del AS 5 se sostiene 30 mm sobre la superficie a irradiar y se activa el rayo láser, entonces el rayo piloto LED, iluminado de rojo, marca el punto de contacto del rayo láser ya dos segundos antes del rayo láser mediante una mancha luminosa. El diodo de control del láser en el panel de control se ilumina, si el rayo láser es activo.

Desconexión del rayo láser

Después de que se haya activado, el rayo láser se desconecta automáticamente cuando alejarse el dedo de la tecla.

Control acústico

Tan pronto como se haya activado el láser se escucha una señal acústica prolongada y una breve señal sonora a un intervalo de cinco segundos. La desconexión del láser se confirma mediante un tono prolongado.

Cargar los acumuladores

Para cargar los acumuladores se conecta el cargador Ansmann ACS 110 Traveller al enchufe del AS 5.

LED indicatores al cargador				
Power (corriente)	rojo	continuo	Cargado esta conectado al corriente	
Charge	rojo	continuo	Cargando	
Ready	verde	intermitente	Sigue cargando	
Ready	verde	continuo	Acumuladores estan lleno	

Cambiar el acumulador / cargar

Tan pronto como la capacidad total de la batería descienda por debajo del nivel óptimo de emisión, el dispositivo ya no funcionará con la máxima potencia y se tiene que cargar los acumuladores.





ACS 110 Traveller

Battery pack charger



GB Operating Instructions

Use of the charger

Charger/discharger for nickel cadmium (NiCd) and nickel metal hydride (NiMH) battery packs of 1-10 cells (1.2-12.0 V) with a capacity of 800-7,200 mAh.

- Features

 For worldwide use thanks to a switch mode power supply (100-240 V AC) and exchangeable primary plug set

 Microprocessor controlled charging
 Testing cycle at the beginning of the charging in order to identify the number of cells and to identify and report defective battery packs

 Short circuit detection and electronic protection against reversed polarity

 Battery pack charge status at the beginning of the charging is not
- important

 Microprocessor controlled charge status monitoring during the whole
- charging time
 Includes safety features such as voltage gradient supervision and –delta V
- Includes safety readures such as voltage gradient supervision and –delta viswitch off, plus a safety timer
 Optional discharging of the battery pack before use by pressing the discharge button. Automatic switching over to fast charging after discharge
 LED status indication
 Automatic switching over to trickle charge once fully charged

Indicators
LED red "Power" [1]: Steady light shows that the charger is ready for use. It lights once the charger is plugged in.
LED red "Charge" (2]: Steady light indicates the fast charging process after connecting the battery pack.
LED green "Ready" [3]: Steady light indicates the battery pack is fully charged. After approx 2 minutes it switches to flashing, which indicates trickle charging.
Once the battery pack is connected, the testing cycle is initiated and the green LED flashes for around 1 minute.
If it carries on flashing and the red LED "Charge" does not light, it indicates that the battery pack is not connected properly and maybe has an incorrect polarity.

polarity.

LED yellow "Discharge" (4): Steady light indicates the discharging process after pressing the yellow button. The LED "Ready" flashes for around 1 minute indicating the testing cycle.

Controls and Accessories

Discharge button (5): Press this button for about two seconds to start the optional discharging process of the battery pack.

Attention
Charge only nickel/cadmium (NiCd) or nickel/metal-hydride (NiMH) battery packs. Danger of explosion if other types of batteries are inserted.

Safety Instructions
Do not attempt to open the charger
Keep the charger in a dry place (indoor use only).
In order to avoid the risk of fire and/or electric shock, the charger must be

protected against high humidity and water. Do not plug in the charger if there are any signs of damage to the housing, mains pins cables or connectors. In case of a defect please return to an authorised service centre.

dollintised set vice certifie.

Keep the charger out of reach of children.

If the safety instructions are not followed, this may lead to damage to the charger or batteries or even to serious injury to the user.

Operation

Operation
Connect the charger to the mains: With the exchangeable primary plug set and the electronic power supply (100-240 V AC) the charger can be used worldwide. To change the primary plug, unlock the mechanism on the back of the unit towards the arrow. Attach the right primary plug to the unit until it is clicks in place. Once the charger is connected to the mains, the power indicator lights and the charger is ready for use.
Connect the battery pack to the charger: Usually the battery pack is brought into contact via the output plugs which are enclosed. When connecting the plug to the secondary cable, pay attention to the correct polarity (see figure 6). The red LED "Charge" lights and indicates the charging process. During the testing cycle the green LED "Ready" flostes also but gaes out after around 1 minute when the test phase is over. After termination of the fast charge the charger switches automatically to trickle charge. The red LED "Charge" is off and the green LED "Ready" is constantly on for approx. 2 minutes. After around 2 min. the indicator changes to green flashing. The battery pack can be removed at this time or left connected to keep topped up until use.


battery pack can be removed at this time or lett connected to keep ropped up until use. If the green LED "Ready" flashes immediately after connecting the battery pack and the red LED "Charge" lights up sporadically, this means that the polarity (+/-) at the charging cable is not set correctly. Please reverse the polarity (see figure 6). If both LEDs are still flashing after changing the polarity and the steady light "Ready" does not light permanently, the battery pack is defective and cannot be recharged at all. In this case the pack has to be replaced.

The optional discharging procedure can be started by pressing the button for discharging (5) for about 2 seconds. The yellow LED "Discharge" (4) lights and indicates the discharging procedure. During the first minute the green LED "Ready" (3) flashes but should turn off after the test phase. After discharging, which can in some cases last for several hours, the charger automatically switches over to fast charging.


Environment

Rechargeable batteries are not to be disposed in domestic waste. Return used batteries to your dealer or to a battery recycling collection point.

Specification Prim: 100-240 V AC 50-60 Hz 17VA Sec: 1.45-14.5 V DC max. 800 mA 9.6 VA



Aplicadores (capuchones)



Los aplicadores están entornillados en la parte delantera del aparato. Según campo de aplicación (punto o superficie) se escoge el aplicador. El dispositivo de la lente no focaliza el rayo sino sirve para evitar que el diodo de láser se contamine.

Limpiezas/desinfección de las piezas de la caja

Favor tener en cuenta que para la limpieza regular de los componentes plásticos se utilicen limpiadores para plásticos, jabón o alcohol. No se deben utilizar agentes fuertes o ácidos (por ejemplo acetona). Hay que evitar que humedad entre en la caja. La desinfección puede efectuarse con desinfectantes tradicionales. Se limpia el aparato con un trapo suave, el cual se impregnó previamente con un desinfectante suave, recomendado por un instituto reconocido (por ejemplo una solución acuosa al 50% de isopropanol).

De ninguna manera, el aparato debe enjuagarse con desinfectantes o tratarse con disolventes.

Limpiezas/desinfección/esterilización de los aplicadores (capuchones)

Antes de cada tratamiento de un paciente, los aplicadores deben ser limpiados separadamente del pistilo del láser, desinfectados y, hasta que sea necesario, esterilizados.

Esteriliza en autoclave bajo 136°C/2.2 bar. Duración por lo menos 18 minutos. Ciclo de secado máximo 136°C. Duración máximo 30 minutos.

Mantenimiento/calibración

El AS 5 no contiene en su interior elementos o módulos a los cuales se les debe se les debe prestar algún servicios de mantenimiento. Por consiguiente, no existe motivo alguno para abrir su caja. Para cumplir con los requerimientos de la norma DIN EN 60825-1 "Seguridad de los productos láser" y en conformidad con el reglamento para usuarios, anexo a la Ley sobre productos médicos, el aparato debe ser inspeccionado y recalibrado por el fabricante al menos una vez al año (control de seguridad técnica). Para tal fin, favor de enviar el aparato al fabricante.

Eliminación

Debido al peligro de la radiación láser, el AS 5 no debe ser desechado como cualquier chatarra electrónica común. El aparato tiene que ser devuelto al fabricante para que éste lo haga inuntilizable y lo neutralice.

Garantía

El fabricante cubre una garantía de 24 meses. El asume la responsabilidad por las propiedades del AS 5, garantizadas en las instrucciones de operación, en caso de lel aparato haya sido sido operado según las instrucciones del manual y con el debido cuidado.

Nuevas configuraciones, calibraciones, servicios de mantenimiento y reparaciones únicamente deben realizarse por el fabricante o un taller autorizado, de lo contrario, la garantía caduca. Manipulaciones por terceros no autorizados resultan en la pérdida del derecho de garantía.

El fabricante garantiza recambios para una periodo de 10 años después la fecha de la compra.

Electromagnetic compatibility - Warning instructions

Precautionary measures

There are special precautionary measures for medical electric devices as fare as electromagnetic compatibility is concerned. This device may be used only for the purpose described in the manual, set up and put into operation according to the notes for electromagnetic compatibility.

Influence of mobile and portable communication equipment

High-frequency energy radiation from mobile communication equipment may influence on the operation of the medical electric device. It is not allowed to use those devices (for instance mobile phones and GSM telephones) close to the medical electric device.

Guidelines and manufacturer's declaration - Electromagnetic radiation

The laser device is designed for the operation only with original accessories in ambient conditions indicated below. Client and user have to make sure that the device is operated in such ambient conditions.

Radiated disturbance measurements	Conformity	Electromagnetic ambient conditions - guideline
HF-radiation to	Group 1	The laser device uses HF-energy only for its internal
CICPR 11		function. Therefore HF radiation is very low. The influence on neighbouring electric devices is unlikely
HF-radiation to CICPR 11	Class B	The laser device may be used in all kinds of buildings, including residential buildings and those directly
Radiation of harmonic oscillation according to EC 61000-3-2	Confirmar	connected to mains for the public supply which are also servicing buildings used for residential purposes.
Radiation of voltage variations/ Flicker effect according to IEC 61000-3-3	Not applicable	

Guidelines and manufacturer's declaration - Electromagnetic immunity

Immunity tests	IEC 60601-Test level	Conformity level	Electromagnetic ambient conditions - guidelines
Discharge of static electricity (ESD)according to IEC 61000-4-2	± 6 kV Contact discharge ± 8 kV Air discharge	conforms	The floor should be made from wood or concrete or covered with ceramic tiles. If the floor is covered with synthetic material the relative humidity should be minimum 30%
Fast transient electric disturbance variable / Bursts according to IEC 61000-4-4	± 2kV for network leads ± 1 kV for input and output leads	conforms	The quality of the supply voltage should be typical for business or hospital ambient conditions.
Impulse voltage (Surges) according to IEC 61000-4-5	± 1 kV opposed mode voltage ± 2 kV common mode voltage	conforms	The quality of the supply voltage should be typical for business or hospital ambient conditions.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations according to IEC 61000-4-11	< 5% U_T (> 95% dip of U_T) for ½ period 40% U_T (60% dip of U_T) for 5 periods 70% U_T (30% dip of U_T) for 25 periods < 5% U_T (> 95% dip of U_T) for 5 s	conforms	The quality of the supply voltage should be typical for business or hospital ambient conditions. If the user wants to continue operation in case of an interrupted energy supply it is recommended to feed the laser device from a system without interruption or a battery.
Magnetic field at supply frequency (50/60 Hz) according to IEC 61000-4-8	3 A/m	conforms	Magnetic fields at mains frequency should have the typical values for business and hospital ambient conditions.

Note: U_T alternating voltage mains before the application of the test level.

Guidelines and manufacturer's declaration - Electromagnetic immunity - for the laser device without life supporting function

Immunity tests	IEC 60601-test level	Conformity level	Electromagnetic ambient conditions - guidelines
HF-disturbance variables (transmission) according to IEC 61000-4-3	3 Veff 150 kHz up to 80 MH	conforms	Portable and mobile radio sets must not be operated in a distance to the laser device and the leads less than the recommended protective distance what was calculated according to the equation for the transmission frequency. Recommended protective distance: $d = 1,2 \ \sqrt{P}$
			d = 1,2 √ P for 80 MHz up to 800 MHz
HF-disturbance	3 V/m 80 MHz up to 2,5 GHz	conforms	d = 2,3 √ P for 800 MHz up to 2,5 GHz
Variables (radiation) according to IEC 61000-4-3		with P as power rating of the transmitter in Watt (W) according to data from the manufacturer of the transmitter and as recommended protective distance in meter (m).	
			According to a local ^a investigation the field intensity for all frequencies of immobile radio transmitters should be less than the conformity level ^b .
			Interference is possible in the surroundings of devices carrying the following signs.

Recommended protective distance between portable and mobile HF-telecommunication devices and the laser device without life supporting function

Recommended protective distance between portable and mobile HF-telecommunication devices and the laser device

The laser device is designed for the operation in electromagnetic ambient conditions where HF-disturbance variables are controlled. Client or user of the laser device can help to avoid electromagnetic disturbances by keeping the minimum distance between portable and mobile HF-telecommunication devices (transmitters) and the laser device as indicated below, dependent on the power output of the communication device.

Power rating of the transmitter	Protective distance dependent on the transmitting frequency		
W	m		
	150 kHz up to 80 MHz	80 MHz up to 800 MHz	800 MHz up to 2,5 GHz
	d = 1,2 √ P	d = 1,2 √ P	d = 2,3 √ P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

If the maximum power rating for certain transmitters is not given in the above table the recommended protective distance d in metres (m) can be determined by using the equation indicated in the respective column, where P is the maximum power rating of the transmitter in Watt (W) according to the manufacturer of the transmitter.

Note 1 At 80 MHz and 800 MHz the higher frequency range is applied

Note 2 These guidelines are not applicable in all cases. The propagation of electromagnetic quantities is influenced by the absorption and reflection of buildings, items and human beings.

At 80 MHz and 800 MHz the higher frequency range is applied.
These guidelines are not applicable in all cases. The propagation of electromagnetic quantities is influenced by the absorption and reflection of buildings, Note 2 items and human beings.

It is not possible to predict theoretically the field strength of immobile transmitters like base stations of mobile phones and mobile land radio sets, amateur radio stations, AM and FM television and radio broadcasting transmitters. In order to determine electromagnetic ambient conditions with regard to immobile transmitters a study of the location should be taken into consideration. If the field strength measured in the place where the laser device is operated exceeds the above mentioned conformity level the laser device should be watched to proof its function in accordance to the requirements. Unusual performance data may require additional measures, for instance change of orientation or different location of the laser device.


Above the frequency range from 150 kHz to 80 MHz the field strength should be less than 3 V/m.

Fabricante / Servicio



REIMERS & JANSSEN GmbH

Tecnología – Medical - Láser





<u>service@rj-laser.com</u> <u>www.rj-laser.com</u>

Certificado según EN ISO 13485:2003